

highConnect plug'n'heat ist ein Funkfaktor in steckerfertiger Ausführung.

- 1 Montieren Sie das highConnect plug'n'heat laut Bedienungsanleitung.
- 2 Entfernen Sie die „Brücke“ am easyTherm Infrarotpaneel.
- 3 Ersetzen Sie die Brücke jetzt mit dem Steckerende des plug'n'heat.
- 4 Schließen Sie das easyTherm Infrarotpaneel mittels Schuko-Stecker an ein Stromnetz an.
- 5 Montieren Sie das easyTherm Infrarotpaneel.
- 6 Nun können Sie das highConnect plug'n'heat mit dem highComfort Funk verbinden.

